

Protocole de nettoyage de l'urinoir sans eau avec collecte d'urine



Raccordé à un Jerrican ou une cuve




Version 1.3 (20/02/2026)

Facile et rapide pour l'urinoir

1 Vaporisez le nettoyant anti tarte Ti'Pi 1 fois par jour



2 Laissez agir 3/5 min. Frottez si des traces ou dépôts se forment. Essuyer sans rincer



Pour le stockage de
l'urine, reportez-vous
au tableau de dosage
ci-dessous



Un indispensable : le stabilisateur d'urine

Le stabilisateur d'urine Ti'Pi est une solution aqueuse incolore et inodore, spécialement développée pour l'usage au **jardin** ou dans des dispositifs de **collecte d'urine**. Tous ses composants ont un **grade alimentaire**, ce qui permet son utilisation en **jardin potager**. Il est formulé à partir d'acide citrique, qui est un acide organique naturel, **biodégradable** et non toxique. Ce produit permet à l'urine de ne pas dégager de **mauvaise odeur** et une meilleure conservation de l'urine en vue de son utilisation comme **fertilisant azoté**. Ce stabilisateur est destiné à : la collecte et la conservation de l'urine humaine, la préparation d'engrais organiques liquides à base d'urine, les systèmes d'assainissement écologique, en habitat individuel ou collectif (ex. : toilettes à séparation, urinoirs à récupération, camping-cars, vans...).



Pour commander le produit à nouveau, flashez ce code :



Ti'Pi SARL

210 rue des artisans - ZI Jalday - 64500 St Jean de Luz - +33(0)5 59 23 46 38 - contact@tipi.eco www.tipi.eco

Tableau de dosage

Le premier chiffre indique le nombre de litre d'urine pur que votre jerrican ou cuve peut accueillir. Le deuxième chiffre (en gras) indique le volume de stabilisateur d'urine nécessaire.

1 litre/**10 ml** - 2 litres/**20 ml** - 3 litres/**30 ml** - 4 litres/**40 ml** - 5 litres/**50 ml** - 10 litres/**100 ml**
25 litres/**250 ml** - 50 litres/**500 ml** - 100 litres/**1 litre** - 250 litres/**2,5 litres** - 500 litres/**5 litres**
1000 litres/**10 litres**



1 Entretien du bol de l'urinoir (tous les jours dans les lieux accueillant du public)

Utiliser le produit nettoyant anti-tartre prêt à l'emploi. Vaporiser ou appliquer avec une lingette microfibres ou une éponge humide non-abrasive. Laissez agir entre 3 et 5 minutes, puis essuyez. Frottez si apparition de tartre urique. Ne **surtout** pas rincer à l'eau.



2 Si apparition de dépôt de tartre urique (en usage intensif)

Appliquer le décapant anti-tartre sur les dépôts. Laisser agir 15 minutes puis frotter avec une microfibre ou une éponge non-abrasive. Ne surtout pas rincer à l'eau.

Bonnes pratiques

Utiliser exclusivement des produits Ti'Pi pour ne pas risquer d'endommager l'urinoir et la valve. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques pour urinoir classique, ni javel, ni vinaigre blanc, ni détartrant acide fort. Nos produits pour urinoir sans eau permettent également de nettoyer un urinoir classique mais l'inverse n'est pas vrai !

Ne pas utiliser une brosse WC ou une éponge vaisselle (côté abrasif) pour ne pas rayer l'urinoir.

Ne pas utiliser d'eau douce pour le nettoyage courant car le calcaire qu'elle contient se dépose sur la valve et empêche la membrane de fonctionner correctement, réduisant sa durée de vie. Tous nos produits sont fabriqués à partir d'eau déminéralisée

