



MOBILIER URISTOCK 40

Version 1.1 (11/12/2024)



Généralité

URISTOCK est une gamme de mobiliers intégrant nos urinoirs sans eau, à destination de tous ceux qui cherchent des solutions temporaires ou définitives d'aménagement permettant de stocker l'urine. Leur encombrement est minimum et varie selon le volume du réservoir de collecte choisi.

Caractéristiques communes à tous nos mobiliers

- Support anti-UV et anti-graffiti
- Résistant aux chocs
- Intérieur/extérieur
- Mobile
- Léger
- Personnalisable par gravure

URISTOCK 40

URISTOCK 40 s'adresse aux particuliers voulant collecter l'urine pour faire de la permaculture, aux entreprises du BTP pour créer des urinoirs temporaires dans les étages des chantiers de construction ou de rénovation, aux espaces de camping isolés et non reliés à un réseau d'évacuation, aux industriels voulant équiper de vastes hangars, etc. L'urine est temporairement stockée dans des jerricans de 20 litres interchangeables. Il est également possible de raccorder URISTOCK 40 à une évacuation. Ce mobilier prêt à l'emploi permet aux utilisateurs de bénéficier du confort d'un urinoir classique en n'importe quel lieu et pour la durée de leur choix.

Spécificités d'URISTOCK 40

- Poids (vide) : 22 kg
- Dimensions en cm : 115 (H) x 44.5 (L) x 53 (P)

Capacité de stockage et contrôle

URISTOCK 40 est équipé de 2 jerricans de 20 litres. Le second jerrican (vide) permet de remplacer le premier lorsqu'il est plein. De chaque côté du mobilier, une ligne de visibilité permet de contrôler facilement le niveau de remplissage du jerrican.



Raccordement du réservoir

À l'arrière du mobilier, le jerrican s'emboîte parfaitement dans la bonde. Pas de tuyau, ni raccord, le fonctionnement est gravitaire. Pas de contact possible avec l'urine.



Transport et manutention

Des poignées de chaque côté permettent une manutention aisée du mobilier. Le faible poids à vide autorise le déplacement par un seul opérateur.



Que faire de l'urine ?

Chaque jerrican est muni d'un bouchon noir permettant le transport sans risque de fuite ou le stockage pendant des mois afin d'utiliser l'urine comme engrais pour vos plantes. Le jerrican dispose également d'un trou en partie haute (évent) pour assurer l'évacuation de l'air au fur et à mesure de son remplissage. Replacer l'obturateur sur le trou avant toute manipulation.



Si vous désirez employer votre urine au jardin, un bouchon avec un robinet (se vissant à la place du bouchon noir), vous permet d'utiliser sans fuite le volume souhaité.

